
JP6
JP1
JP5
GND
USB PWR
SPC58B
CN2
5V
GND
PC1
PC2
SW2
USER
SW1
RESET
CN1
USER LED
+3V3
+5V
SCL/D15
SDA/D14
AVDD
GND
SCK/D13
MISO/D12
PWM/MOSI/D11
PWM/CS/D10
PWM/D9
D8
CN5
PWM/D6
PWM/D5
D4
D3
TX/D1
RX/D0
CN9
CN10
POWER
IOREF
NRST
3V3
5V
GND
GND
VIN
CN6
A0
A1
A2
A3
A4
A5
CN7
CN8
RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC
rev. 1.1
DEMO BOARD EVALUATION ONLY